

<b>KABELOVÝ SEZNAM v.č. KINO-KM-MR-105</b>											
<b>Oprava vzduchotechnického zařízení kina Nadsklepí - SO 01.1- VZT</b>											
<b>Označení</b>	<b>Druh a</b>	<b>Druh a</b>	<b>Druh a</b>	<b>Druh a</b>	<b>Druh a</b>	<b>Druh a</b>	<b>Druh a</b>	<b>Druh a</b>	<b>Druh a</b>	<b>za zařízení</b>	<b>do zařízení</b>
<b>kabelu</b>	<b>průřez</b>	<b>průřez</b>	<b>průřez</b>	<b>průřez</b>	<b>průřez</b>	<b>průřez</b>	<b>průřez</b>	<b>průřez</b>	<b>průřez</b>		
	JYSTY	JYSTY	UTP	CYKY-J	CYKY-J	CMFM	CMFM	CYKY-O	CYKY-J		
	2x2x0,8	1x2x0,8	4x2x0,5	3x1,5	7x1,5	5x1,5	5x4	5x1,5	5x4		
WL 1.1									4	RVZT	RS
WL 1.3								60		RVZT	rekuperátor
WL 1.4				50						RVZT	Weishaupt
WL 1.5				50						RVZT	termostat
WS 2.5	60									RVZT	napájení displeje u zvukaře
WS 2.13	stávající									RVZT	klapka na přívodu do VZT
WS 2.14	stávající									RVZT	klapka na odtahu z VZT
WS 5.1	stávající									RVZT	T1-teplota venkovní sání
WS 5.2	stávající									RVZT	T2 teplota spalin
WS 5.3	stávající									RVZT	T3 teplota foukaná
WS 5.4	stávající									RVZT	T4 teplota odtah
WS 5.5	100									RVZT	T5 -prostor č.1
WS 5.6	100									RVZT	T6 -prostor č.2
WS 5.7	80									RVZT	T7 -prostor č.3
WS 5.8	80									RVZT	T8 -prostor č.4
WS 6.1	60									RVZT	čidlo CO2
WS 6.2	stávající									RVZT	dif-tlak přívod
WS 6.3	stávající									RVZT	dif.tlak odtah
WS 7.1	stávající									RVZT	filtr přívod
WS 7.2	stávající									RVZT	filtr odtah
WS 7.3	stávající									RVZT	ventilátor přívod chod
WS 7.4	stávající									RVZT	ventilátor odtah chod
WS 7.5	stávající									RVZT	měníč přívod
WS 7.6	stávající									RVZT	měníč odtah
WS 8.1	60									RVZT	měníč rekuperátoru

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]